

การ Set ค่า บาร์โค้ด รุ่น MS 7210

- 1) การเรียกค่าจากโรงงาน ใช้ในกรณีที่ตัวบาร์โค้ดมีปัญหา เปิดหน้าที่ 10 ของหนังสือ ที่ติดมากับบาร์โค้ด จะพบกับ บาร์โค้ดที่ใช้สำหรับการเรียกค่าเดิมจากโรงงานกลับคืนมา วิธีการมีดังนี้
 - ยิงบาร์โค้ดชื่อว่า Enter/Exit Configuration Mode ที่หน้า 10 เพื่อเข้าระบบ หลังจากยิงแล้ว ยิง Recall Defaults ที่หน้า 11 เพื่อเรียกค่าโรงงาน แล้วกลับไปยิง Enter/Exit Configuration Mode ที่หน้า 10 เพื่อจบการทำงาน
- 2) ยิงบาร์โค้ดโดยไม่ต้องเปลี่ยนภาษา วิธีการมีดังนี้
 - ยิงบาร์โค้ดชื่อว่า Enter/Exit Configuration Mode ที่หน้า 10 เพื่อเข้าระบบ หลังจากยิงแล้ว เปิดหน้า 139 หากคำว่า Send Numbers as Keypad Data แล้วยิง กลับ ไปยิง Enter/Exit Configuration Mode เพื่อจบการทำงาน
- 3) เพิ่มความเร็วในการยิงให้บาร์โค้ด วิธีการมีดังนี้
 - ยิงบาร์โค้ดชื่อว่า Enter/Exit Configuration Mode เพื่อเข้าระบบ หลังจากยิงแล้ว เปิดหน้า 61 หากคำว่า Same Symbol Time Outs แล้วยิงที่ค่า 2000 จะทำให้ความเร็วในการยิงมากยิ่งขึ้น กลับไปยิง Enter/Exit Configuration Mode เพื่อจบการทำงาน

หมายเหตุ

1. ห้ามไปยุ่งกับ ส่วนอื่นของระบบ หากไปยุ่งแล้ว จะต้องเริ่มกลับ มาทำ ข้อ 1 ใหม่ เพื่อตั้งค่ากลับมาใหม่
2. แต่ละรุ่นใช้คู่มือไม่เหมือนกัน ต้องเอารุ่นใดครุ่นมัน