

การ Set ค่า บาร์โค้ด รุ่น PS 800

- 1) การเรียกค่าจากโรงงาน ใช้ในกรณีที่ตัวบาร์โค้ดมีปัญหา เปิดหน้าที่ 4 ของหนังสือ ที่ติดมากับบาร์โค้ด จะพบกับ บาร์โค้ดที่ใช้สำหรับการเรียกค่าเดิมจากโรงงานกลับคืนมา วิธีการมีดังนี้
 - ยิงบาร์โค้ดชื่อว่า Set All Defaults ที่หน้า 4 เพียงเท่านี้ก็สามารเรียกค่าโรงงานกลับมามีค่าเดิมได้แล้ว
- 2) ยิงบาร์โค้ดโดยไม่ต้องเปลี่ยนภาษา วิธีการมีดังนี้
 - ยิงบาร์โค้ดชื่อว่า Start Configuration ที่หน้า 11 เพื่อเข้าระบบ หลังจากยิงแล้ว เปิดหน้า 12 หากคำว่า Select Number Pad แล้วยิง และยิงไปที่ End Configuration ที่หน้าเดียวกันเพื่อจบการทำงาน
- 3) เพิ่มความเร็วในการยิงให้บาร์โค้ด วิธีการมีดังนี้
 - ยิงบาร์โค้ดชื่อว่า Start Configuration ที่หน้า 15 เพื่อเข้าระบบ หลังจากยิงแล้วเปิดหน้า 16 หากคำว่า Scan Speed Selection แล้วเลือกกระดบความเร็วที่ต้องการแล้วยิง จะทำให้ความเร็วในการยิงมากยิ่งขึ้น เมื่อได้ความเร็วที่ต้องการแล้ว แล้วก็ยิงไปที่ End Configuration ในหน้าเดียวกันเพื่อจบการทำงาน

หมายเหตุ

1. ห้ามไปยุ่งกับ ส่วนอื่นของระบบ หากไปยุ่งแล้ว จะต้องเริ่มกลับ มาทำ ข้อ 1 ใหม่ เพื่อดึงค่ากลับมาใหม่
2. แต่ละรุ่นใช้คู่มือไม่เหมือนกัน ต้องเอารุ่นใ้ครุ่นมัน